

## 1 Windows XP 使用者 — 開始使用



請勿使用隨附的軟體光碟。

當您將本產品連接到個人電腦時，Microsoft Windows XP 會自動安裝內建的列印和掃描軟體。  
Microsoft Windows XP 的「掃描器與數位相機精靈」具有支援掃描的功能。Windows XP「說明」系統含有列印和掃描的相關說明。

## 2-10 設定硬體

- 按照快速安裝海報的步驟 2 至 5 來設定硬體，然後再進行下列步驟。
- 開啟 HP PSC。按 ，直到所需要的語言出現為止，再按 **Start Copy (開始影印)**、**Black (黑色)** 或 **Color (色彩)**。
- 按 **Start Copy (開始影印)**、**Black (黑色)** 或 **Color (色彩)** 來確認要進行的動作。
- 按 ，直到所需要的選單出現為止，再按 **Start Copy (開始影印)**、**Black (黑色)** 或 **Color (色彩)**。
- 按 **Start Copy (開始影印)**、**Black (黑色)** 或 **Color (色彩)** 來確認要進行的動作。
- 繼續進行快速安裝海報的步驟 8 至 10。
- 完成這些步驟之後，您可以藉由選擇 Windows XP「控制台」的「印表機和其他硬體」，來確認驅動程式是否已經安裝。

## 11 使用 HP PSC 前須先閱讀的事項

使用 HP PSC 前面板來影印。請勿使用前面板的 **START SCAN (開始掃描)** 按鈕。此功能需要使用 HP 軟體。  
如需使用產品前面板功能的相關資訊，請參閱《您的基礎指南》。

### 掃描方式

- 將原稿置放在玻璃上。
- 從您的電腦選擇 **Start (開始)** > **My Pictures (我的圖片)**。  
在 **Picture Tasks (圖片工作)** 之下，選擇 **Get pictures from Camera or Scanner (從掃描器或相機取得圖片)**。
- 遵循畫面指示來進行。

## 12 Windows XP 的 HP 軟體

如需 HP 軟體使用資訊以及搭配 Windows XP 使用本產品的其他相關資訊，請查詢下列網址：<http://www.hp.com/go/windowsxp>。

Windows XP 的 HP PSC 700 系列軟體提供下列功能：

- 支援前面板掃描。
- 使用電腦的影印功能。
- 設定掃描目的。
- 使用 Readiris™ 光學字元辨識 (OCR) 軟體。
- 「HP Director」(HP 管理員) 軟體、「HP Image Viewer」(HP 影像檢視器)、電子式《使用手冊》及「Product Tour」(產品簡介)。

如果您不具有 Internet 存取權限，則請參閱《您的基礎指南》的〈HP 支援服務〉章節，以取得聯絡方式。Hewlett-Packard 支援服務。

### 註冊

線上註冊時，可選擇接收 Windows XP 的 HP 軟體使用通知。  
若要線上註冊，請至 <http://www.register.hp.com> 查詢。



C8424-90329

## 1 Windows XP 사용자 - 시작



제품에 포함된 소프트웨어 CD를 사용하지 마십시오.

이 제품을 PC에 연결하면 Microsoft Windows XP가 내장된 인쇄 및 스캐닝 소프트웨어를 자동으로 설치합니다. Microsoft Windows XP의 스캐너 및 카메라 마법사를 통해 스캐닝이 지원됩니다. Windows XP 도움말 시스템에도 인쇄 및 스캐닝에 대한 자료가 들어 있습니다.

## 2-10 하드웨어 설치

1. 설치 포스터의 단계 2-5를 참조하여 하드웨어를 설치한 다음 아래의 단계를 계속합니다.
2. HP PSC를 켭니다. 원하는 언어가 나타날 때까지 **OK**를 누른 다음 **Start Copy(복사 시작)**, **Black(흑백)** 또는 **Color(컬러)**를 차례로 누릅니다.
3. **Start Copy(복사 시작)**, **Black(흑백)** 또는 **Color(컬러)**를 차례로 눌러 확인합니다.
4. 원하는 국가가 나타날 때까지 **OK**를 누른 다음 **Start Copy(복사 시작)**, **Black(흑백)** 또는 **Color(컬러)**를 차례로 누릅니다.
5. **Start Copy(복사 시작)**, **Black(흑백)** 또는 **Color(컬러)**를 차례로 눌러 확인합니다.
6. 설치 포스터의 단계 8-10을 계속합니다.
7. 모든 단계를 완료한 후 Windows XP 제어판에서 **프린터 및 기타 하드웨어**를 선택하여 드라이버가 설치되었는지 확인할 수 있습니다.

## 11 HP PSC를 사용하기 전에 읽어야 할 사항

HP PSC 전면 패널을 사용하십시오. **전면 패널의 START SCAN(스캔 시작) 단추는 사용하지 마십시오.** 이 기능을 사용하려면 HP 소프트웨어가 필요합니다.

해당 제품의 전면 패널 기능에 대한 자세한 내용은 기본 설명서를 참조하십시오.

### 스캔 방법

1. 유리 위에 원본을 놓으십시오.
2. PC에서 **시작 > 내 작업**을 선택합니다. **사진 작업** 아래에서 **카메라** 또는 **스캐너에서 스캔**을 다운로드합니다를 선택합니다.
3. PC 화면의 지시 사항을 읽으십시오.

## 12 Windows XP용 HP 소프트웨어

HP 소프트웨어가 포함된 Windows XP에서의 이 제품 사용에 대한 추가 정보를 보려면 <http://www.hp.com/go/windowsxp>를 참조하십시오.

Windows XP용 HP PSC 700 시리즈 소프트웨어는 다음 기능을 제공합니다.

- 전면 패널에서 스캔 지원
- PC에서 복사 기능 액세스
- 대상으로 스캔 설정 기능
- Readiris™ 광학 문자 인식(OCR) 소프트웨어 사용
- HP Director 소프트웨어, HP Image Viewer, 화면상의 설명서 및 제품 둘러보기

인터넷에 액세스할 수 없는 경우, Hewlett-Packard 지원 서비스의 연락처 정보를 보려면 기본 설명서의 HP 지원 서비스에 관한 장을 참조하십시오.

### 등록

온라인으로 등록하는 경우, Windows XP용 HP 소프트웨어를 사용할 수 있게 될 때 통지하도록 선택할 수 있습니다.

온라인으로 등록하려면 <http://www.register.hp.com>을 방문하십시오.